



## Instrukcja instalacji programu i bibliotek

### Streszczenie


Niniejsza instrukcja ma pomóc w pobraniu oraz zainstalowaniu programu Autodesk Revit/Revit LT 2027 wraz z wybranymi bibliotekami rodzin.

**Marcin Matlak**


BIM/CAD Application Engineer  
Autodesk Revit Professional  
Autodesk Certified Instructor

## 1. Plik instalacyjny

Plik instalacyjny programu można pobrać z Autodesk Account (<https://accounts.autodesk.com>). Obecnie z tego miejsca możemy pobrać „mini” plik instalacyjny (1), pobrać pliki składowe programu (2) lub przygotować konfigurację dla Instalacji niestandardowej (3).



Dwa pierwsze sposoby pozwolą zainstalować jedynie program Revit 2027. Trzeci sposób, poprzez rozbudowany konfigurator, pozwoli zainstalować program zgodnie z ustawieniami, razem z bibliotekami oraz dodatkami.



**Dostosowania**

**Język początkowy programu Revit**  
 Wybierz żądany język początkowy programu Revit.  
 Domyślne

**Lokalizacja ścieżki zawartości**  
 Określi lokalizację ścieżki, w której będą instalowane poszczególne typy zawartości programu Revit. Te lokalizacje zostaną też użyte podczas tworzenia domyślnego pliku INI programu Revit.

Zawartość IES  
 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2027\IES\

Zawartość biblioteki  
 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2027\Libraries\

Zawartość szablonu  
 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2027\Templates\

**Rozszerzenia**

Wyszukaj i dodaj rozszerzenia

Revit 2027 MCP Server Read-Tools Technical Preview X  
 Content Catalog Revit 2024-2027 Extension X  
 Model Analytics Revit Extension X  
 Advance Steel Extension for Autodesk Revit 2027 X  
 Publish NWC Addin v1.3 for Revit 2027 X  
 Revit InfraWorks Updater 2027 X  
 Shared Reference Point for Autodesk Revit 2027 X  
 Revit to Fabrication MEP Exchange Addon (2027) X  
 Integration Extension for Revit and Robot Structural A... X  
 Solar Analysis for Revit 2027 X

**Zawartość**

☐ Brazilian Portuguese Content for Revit 2027  
 Zawiera szablon rodziny i biblioteki rodzin w języku portugalskim (Brazylia).

☐ Chinese Content for Revit 2027  
 Zawiera szablon rodziny i biblioteki rodzin w języku chińskim.

☐ Chinese Traditional Content for Revit 2027  
 Zawiera szablon rodziny i biblioteki rodzin w języku chińskim (tradycyjnym).

☐ Czech Content for Revit 2027  
 Zawiera szablon rodziny i biblioteki rodzin w języku czeskim.

☐ French Content for Revit 2027  
 Zawiera szablon rodziny i biblioteki rodzin w języku francuskim.

Po wybraniu odpowiednich ustawień dla Dostosowywania (1), Rozszerzeń (2) oraz Zawartości (3) wybieramy opcję Dalej. W kolejnym kroku wprowadzamy ustawienia instalacji, tj. Nazwę i Opis pakietu, ścieżkę instalacji. Aby zapisać lub pobrać pakiet, należy potwierdzić zgodę na [Warunki użytkowania](#). Przed zapisaniem pakietu możliwe jest przejrzanie jego zawartości.

**Revit 2027 Procad MM**

☒ Dodaj produkty

**2 Ustawienia instalacji**

Nazwa pakietu: \*  
 Revit 2027 Procad MM

Opis pakietu:  
 Revit 2027 (pierwsze wydanie) z bibliotekami i zaw...

Zainstaluj Wdróż

Opcje zaawansowane
 

Ścieżka instalacji: \*  
 C:\Program Files\Autodesk\

Tworzenie obrazu
 

☒ Użyj łączy symbolicznych  
 Zmniejsza rozmiar obrazu stanowiska przez łączenie plikami zamiast ich powielania.

☒ Zgadzam się na [Warunki użytkowania](#)

Zapisz Pobierz

**Podsumowanie pakietu**

Autodesk Revit 2027  
 Zawartość

**Zawartość: Revit**


- Autodesk Revit 2027
 

- Polish Content for Revit 2027
- US English Content for Revit 2027
- Revit 2027 MCP Server Read-Tools Technical Preview
- Content Catalog Revit 2024-2027 Extension
- Model Analytics Revit Extension
- Advance Steel Extension for Autodesk Revit 2027
- Publish NWC Addin v1.3 for Revit 2027
- Revit InfraWorks Updater 2027
- Shared Reference Point for Autodesk Revit 2027
- Revit to Fabrication MEP Exchange Addon (2027)
- Integration Extension for Revit and Robot Structural Analysis 2027
- Solar Analysis for Revit 2027
- Revit Extension for MEP Fabrication 2027
- Lighting Analysis for Revit 2027
- Revit Admin Add-Ins Manager 2027
- Revit DB Link for Revit 2027
- Roombook/AreaBook/Buildingbook for Revit 2027
- MEP Content Editor Sync v5.0.3

Przygotowany i zapisany plik konfiguracyjny możemy pobrać z poniższej lokalizacji.

**AUTODESK**  
Gold Partner


PROCAD<sup>®</sup> SA  
 www.procad.pl, procad@procad.pl  
 Infolinia: 801 081 101 / 22 201 91 56  
 Oddziały: Gdańsk, Katowice, Poznań, Radom, Warszawa, Wrocław




**Uwaga! Dalsza część instrukcji przygotowana dla Instalacji niestandardowej, zawierającej dodatki i biblioteki.**

## 2. Rozpakowanie zawartości


Po pobraniu instalatora klikamy na nim PPM i wybieramy Uruchom jako administrator – to uruchomi proces tworzenia instalatora.



Po przygotowaniu wyświetli się poniższe okno – zgodnie z zaleceniami zamykamy wszystkie produkty Autodesk i klikamy Instalacja. Okno będzie pokazywało postęp instalacji i finalizację instalacji. Może pojawić się konieczność ponownego uruchomienia komputera.



Ponowne uruchomienie kończy proces – program został zainstalowany wraz z wszystkimi składnikami wskazanymi podczas konfiguracji.



### 3. Konfiguracja zawartości bibliotek


W przypadku wyboru innej metody instalacji, lub w razie potrzeby instalowania biblioteki w innej wersji językowej, konieczne będzie manualne doinstalowanie wybranych przez nas bibliotek (podstawowy instalator programu zawiera jedynie dwa foldery).

| Nazwa                                                                                                          | Data modyfikacji | Typ           | Rozmiar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|
|  Analiza trasy              | 07.04.2023 12:05 | Folder plików |         |
|  Konstrukcje prefabrykowane | 07.04.2023 12:05 | Folder plików |         |

### 4. Pobieranie bibliotek


Wszystkie dodatkowe biblioteki dostępne są do pobrania z [konta Autodesk](#).

Są to pliki exe, które same rozpakują się w poprawnej lokalizacji na dysku, w katalogu bibliotek w systemie. Należy pobrać wszystkie interesujące nas pliki i zapisać w dowolnej lokalizacji na komputerze (nie musi być to dysk systemowy).



## 5. Instalacja bibliotek

Podczas instalacji bibliotek najlepiej wyłączyć program Revit. Instalację najlepiej przeprowadzić poprzez kliknięcie PPM na bibliotece i **Uruchom jako administrator**, a w oknie wybieramy opcję Instalacja.



Biblioteka rozpakuje się automatycznie do odpowiedniego katalogu w systemie i utworzy strukturę posegregowanych katalogów tak jak w poprzednich wersjach Revit.

Czynność powtarzamy dla każdego pliku exe poszczególnej biblioteki. Po rozpakowaniu, pliki exe bibliotek nie są już potrzebne, można je usunąć lub zarchiwizować na przyszłość. Restartujemy komputer, aby wszystkie biblioteki dostały ścieżki w programie.

